

Bedienungsanleitung elektronisches Tastenschloss easyPIN V3

So öffnen Sie das elektronische Tastenschloss easyPIN V3

1. PIN langsam eingeben und dabei auf Sichtschutz achten
2. Die LED blinkt grün, Fach innerhalb von 5 Sekunden öffnen
3. Der Drehknopf verriegelt sich selbstständig, nachdem er losgelassen wurde

Vergabe einer individuellen PIN (3-6 stellig)

1. Zwei Sekunden X-Taste drücken, bis die LED 3x grün blinkt
2. Mietra-PIN eingeben und kurz mit X-Taste bestätigen, die LED leuchtet daraufhin grün
3. Individuelle PIN eingeben und kurz mit X-Taste bestätigen
4. LED blinkt 3x grün zur Bestätigung



Hinweis: Je kürzer die PIN ist, desto unsicherer ist diese. Vermeiden Sie einfache PINs, wie 1111 oder 1234.

Mögliche Fehleranzeigen

LED blinkt kurz rot: PIN falsch, fehlgeschlagene Programmierung