Mietra

Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN V3 RetroFit

Vergabe einer Wunsch-PIN

(4- oder 6-stellig)

1. Fach ist verschlossen
X-Taste drücken, bis LED grün blinkt



2. Wenn LED nicht mehr blinkt, **Mietra-PIN** eingeben und mit X-Taste bestätigen



3. Während die LED grün leuchtet, Wunsch-PIN (4- oder 6-stellig) eingeben und mit X-Taste bestätigen



4. LED blinkt zu Bestätigung grün



Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.