Mietra

Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN V3 RetroFit

So wird das Schloss geöffnet

1 Mietra-PIN eingeben und auf Sichtschutz achten
LED blinkt grün, Schloss entriegelt



2 Schloss nach rechts drehen



3 Zum Verschließen Schloss nach links drehen,
Tür verriegelt automatisch



4 Mögliche Fehleranzeige
- LED rot
= falsche PIN-Eingabe



Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter